

MÃ LỖI INVERTER SAKO

Mã lỗi	Tình trạng	Khắc phục
F01	Lỗi quạt	Thay quạt
F02	Quá nhiệt	Tắt inverter 10 phút rồi mở lại
F03	Điện áp battery cao	Kiểm tra áp sạc đã chuẩn với battery chưa
F04	Điện áp battery thấp	Kiểm tra điện áp battery
F05	Ngắn mạch đầu ra	Kiểm tra lại đầu nối hoặc dây sau tải
F06	Áp đầu ra bất thường	Đo áp đầu ra không ổn định gửi bảo hành
F07	Máy báo quá tải	Giảm bớt tải, tắt inverter rồi khởi động lại
F08	Điện áp bus cao	Kiểm tra điện áp PV hoặc battery
F09	Quá tải	Bảo hành
F51	Quá dòng	Khởi động lại máy nếu tình trạng vẫn còn thì gửi bảo hành
F52	Điện áp bus thấp	Khởi động lại máy nếu tình trạng vẫn còn thì gửi bảo hành
F53	Khởi động lỗi	Bảo hành
F55	Quá áp DC	Kiểm tra áp DC
F56	Battery tiếp xúc kém	Kiểm tra
F57	Lỗi cảm biến	Kiểm tra cảm biến